



Prise Wifi Domotique IP44

Manuel d'utilisation

ULTRAÇADE® INDUSTRIES

Prise Wifi Domotique IP44

Manuel d'utilisation



- Allumez et éteignez la prise à l'aide de l'application
- Mesurez la consommation énergétique de l'appareil qui y est branché
- Utilisez les commandes vocales d'Amazon Alexa.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : Prise murale Wifi domotique d'extérieur (IP44) & Manuel d'instructions

Accessoires requis : Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7

Applications : L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite Tuya Smart

Caractéristiques techniques :

Entrée : 230VAC 50Hz Max 16

Sortie : 230VAC 50Hz Max 16A

Puissance de commutation max. : 3680W

Puissance d'émission max < 100mW

Sécurité WPA=PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WRP / WPS2 / WAPI

Indice de protection : IP44

Cryptage : WEP / TKIP / AES


Température ambiante d'utilisation : de - 20 C à 45 C

Humidité ambiante : <= 80%

Dimensions : 115 x 60 x 90mm

Poids : 150g

Description du produit :



Consignes de sécurité générales :

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Rangez l'appareil hors de la portée et de la vue des enfants.
- Débranchez la fiche de l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. Ce produit est protégé contre les projections d'eau dans toutes les directions, tant que la prise d'alimentation est couverte. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Ne branchez la prise connectée que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la prise si elle présente des traces visibles d'endommagement.
- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.

- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la prise à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la prise connectée peut l'endommager.

Installer l'application :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite Tuya Smart. Recherchez l'application dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App- Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant en utilisant une application de scannage adaptée. QR code pour smartphones Android et iOS :



Inscription :

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

- E-mail :

1. Ouvrez l'application Tuya Smart. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.

5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de Tuya Smart. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.

NOTE : Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès de l'application.
11. Appuyez sur Création famille.

NOTE : La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez par exemple de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, par ex. Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur Confirmer.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez d'autres pièces (ex : un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer.

Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet Maison).

- Numéro de téléphone mobile:

1. Ouvrez l'application Tuya Smart. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.

NOTE : Saisissez le numéro en appliquant le format de l'exemple ci-dessous : 0673XXXXXXX
(et non +33673XXXXXXX ou 673XXXXXXX).

6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un SMS de confirmation sera envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création famille.

NOTE : La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, ex : Maison XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur Confirmer.
14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (ex : un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer.

Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet Maison).

Connexion avec l'application :

1. Ouvrez l'application Tuya Smart.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Maison.
3. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le symbole +.
4. Sélectionnez l'appareil Prise (Wi-Fi) dans le menu
5. Branchez la prise connectée dans une prise murale adaptée. Au bout de quelques instants, la touche marche/arrêt et le voyant du wifi s'allument.

NOTE : Si la LED wifi ne clignote pas rapidement en vert, maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 5 secondes.

6. Appuyez sur Étape suivante.

7. Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur OK. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.

8. Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi.

Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ Renommer s'ouvre. Donnez à votre prise murale connectée un nom clair et facilement identifiable (par exemple prise murale) puis appuyez sur Enregistrer. Appuyez ensuite sur Terminer.

NOTE : Nous vous recommandons de renommer votre prise de courant dans l'application, de manière à ce qu'elle soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par exemple Terrasse).

NOTE : Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation :

Votre prise vous indique votre consommation d'électricité de façon fiable à partir de 5 W. Contrôlez votre prise connectée par le biais de l'application ou grâce aux commandes vocales d'Alexa (dites "Alexa, ____ [ordre] ____ [nom de l'appareil dans l'application Tuya Smart, par exemple "Salon"]").

NOTE : Votre prise peut également être activée (le bouton brille en rouge) ou désactivée manuellement en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

- Exemples d'ordres :

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa", et être suivi de l'ordre souhaité et du nom de votre prise murale connectée (cf. application Tuya Smart).

Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Salon":

Action	Commande vocale
Allumer	Alexa, allume Salon.
Éteindre	Alexa, éteins Salon.

- IFFT : L'IFFTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application IFFTT, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application Tuya Smart.

Protection des données:

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes importantes pour le traitement des déchets:



■ Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de Conformité CE

POwR GROUP Clisson
25 Rue des 2 Croix 44190
Clisson, FRANCE

Déclarons que le produit

Type : Prise Wi-Fi Domotique IP44
Référence : SDIO-FRPLUG44-01S
Marque : UTO SOLAR

Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux directives CE suivantes:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (2011/65/EU) with amendment (EU) 2015/863
- Energy related Product (EU) 2019/2020

La conformité du produit aux dispositions des directives est attestée par le respect des normes suivantes :

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN IEC 62311:2020
- NF C61-314:2017
- EN IEC 61058-1:2016
- EN 61058-1-2:2016

Fabriqué en R.P.C

IMPORTÉ PAR:

POwR GROUP Clisson 25 Rue des 2 Croix
44190 Clisson, France



Points de contact sur www.qualificationelectrics.fr
Prévoyez le recyclage de votre appareil!

